

Pièces détachées

Article	No de réf	Descriptif
 <p>680</p>	492 07 21	<p>Robinet mélangeur 550-15 et 22, ancien modèle. Pièce de mélangeur 540</p> <p>Le jeu comprend : 1) Vis 2) Entraîneur 3) Bulbe 4) Piston 5) Ressort</p>
 <p>681</p>	431 17 29	<p>Fermeture/tube d'évacuation 501, 506, 507, 530, 531, 540 et 541 en dimension 15 et 22 mm.</p> <p>Le jeu comprend : 1) Cône, 2) Ressort 3) Corps de robinet 4) Molette.</p> <p>Monter les pièces comme dans la fig. et serrer le corps de robinet avec une clé fixe. Frapper légèrement le robinet avec un marteau. Les joints toriques sont graissés et se montent sans graisse.</p>
 <p>683</p>	492 07 23	<p>Robinet mélangeur 545, 550-15 et 22. Pièces de mélangeur 541 et 548.</p> <p>Le jeu comprend : 1) Vis 2) Molette 3) 2 Entraîneurs 4) Bulbe 5) Piston 6) Ressort.</p>
 <p>684</p>	431 17 33	<p>Fermeture/Vanne d'arrêt et de retour 508, 509, 548 et 560, dimensions 15 et 22 mm.</p> <p>Le jeu comprend : 1) 2 Cônes 2) Ressort 3) Corps de robinet 4) Molette.</p> <p>Monter les pièces comme dans la fig. et serrer le corps de robinet avec une clé fixe. Frapper légèrement le robinet avec un marteau. Les joints toriques sont graissés et se montent sans graisse.</p>
 <p>685</p>	431 17 39	<p>Robinet de remplissage 535 et 536</p> <p>Le jeu comprend : 1) Partie supérieure avec broche et joint d'étanchéité plan 2) Molette.</p> <p>Monter les pièces comme dans la fig. et serrer le partie supérieure avec une clé fixe. Frapper légèrement le robinet avec un marteau. Les joints toriques sont graissés et se montent sans graisse.</p>
 <p>686</p>	431 17 40	<p>Pièce de vidange pour 518</p> <p>Le jeu comprend : 1) Partie supérieure avec broche montée 2) Molette.</p> <p>Monter les pièces comme dans la fig. et serrer le partie supérieure avec une clé fixe. Frapper légèrement le robinet avec un marteau. Les joints toriques sont graissés et se montent sans graisse</p>
 <p>688</p>	492 07 22	<p>Robinet mélangeur 560-15.</p> <p>Le jeu comprend : 1) Partie supérieure 2) Bulbe 3) Piston 4) Ressort 5) Molette</p> <p>Monter les pièces comme dans la fig. et serrer le partie supérieure avec une clé fixe. Frapper légèrement le robinet avec un marteau. Les joints toriques sont graissés et se montent sans graisse.</p>